

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Защитные экраны
для банных печей

**ЗАЩИТНЫЙ
ЭКРАН**



**Подробное изучение настоящей инструкции
до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Защитные экраны предназначены для защиты от возгорания конструкций парильного помещения бани из горючих материалов. Применение защитных экранов позволяет обойтись без использования кирпичной кладки при установке печи.

ВНИМАНИЕ! Экран фронтальный не предназначен для печей с укороченным топливным каналом.

Особенности конструкции и применяемых материалов

Защитные экраны изготавливаются из стали марки 08пс, толщиной 0,8мм.

Фронтальный и боковой экраны имеют декоративное обрамление из нержавеющей стали AISI 430. Экраны окрашиваются кремнеорганической краской КО 868. Лицевая сторона фронтального экрана оснащена декоративной вставкой из нержавеющей стали. Верхняя часть напольного экрана (опоры печи) изготавливается из нержавеющей стали.

Экраны собраны из элементов коробчатой формы, полые внутри. На стенках элементов экранов выполнены вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения стенок экранов.

Защитные экраны предназначены для использования с банными печами конвекционного типа с температурой наружных стенок (конвекторов) не более 400°С, с выносными топливными каналами.

Конструкция защитного экрана обеспечивает наличие тепловых зазоров между элементами печи и экрана.

Боковой экран в зависимости от расположения относительно печи, устанавливается нижними вентиляционными отверстиями наружу, для забора более холодного воздуха.

Фронтальный экран устанавливается на печь с удлиненным топливным каналом. Возможно их использование поэлементно, в случае отсутствия необходимости использования полного комплекта из-за конструктивных особенностей парильного помещения.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	B, мм	L, мм	b, мм	l, мм	H, мм	Применяемость
Экран защитный 9	560	805	560	705	1080	Русь 9
Экран защитный 20	560	805	560	705	1008	Сибирь 20, Русь 12,18, Сахара 10,16
Экран защитный 24	560	1000	560	900	1105	Сахара 24
Экран защитный 30	740	1000	740	900	1105	Сибирь Панорама Русь Панорама

Экран	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	вес, кг
Экран напольный 20	805	560	80	13
Экран напольный 30	1003	740	103	21
Экран напольный 24	1003	560	103	16
Экран фронтальный 20	1002	612	103	10
Экран фронтальный 30	1002	792	103	11
Экран фронтальный 9	1002	612	103	11
Экран боковой 20	1002	696	44	11
Экран боковой 30	1002	896	44	13

Монтаж защитного экрана

1. На напольный экран установить фиксаторы с помощью саморезов.
2. Установить боковой и фронтальный экраны на напольный экран.
3. Зафиксировать боковой и фронтальный экраны с помощью саморезов.
4. Установить защитный экран в проеме стены.
Между горючими материалами конструкции бани и элементами фронтального экрана установить прокладку из негорючих материалов.
Минимальный зазор между боковым экраном и стеной 30 мм.
5. Зафиксировать фронтальный экран с помощью саморезов или гвоздей в проеме.
6. Установить банную печь на экран. Зазор между фронтальным экраном и стеной печи min 30 мм.



3

Экран фронтальный

100 мм

H

b

B

l

L

Экран фронтальный

Саморез 3,8x11

Экран боковой

30

30

Экран боковой

Экран напольный

4 и 5

Базальтовая вата
min 5...10 мм

100 мм

Саморезы
(в комплект
не входят)

min 30 мм

Экран фронтальный

min 30

min 30

6

3

ВНИМАНИЕ! При установке защитных экранов и печи недопустимо соприкосновение элементов экранов с нагретыми поверхностями печи.

Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия экранов, для обеспечения циркуляции воздуха.

Контакт элементов фронтального экрана с горючими материалами конструкции бани допускается через прокладку из негорючих материалов (базальтовая вата).

Рекомендуемая комплектация при монтаже печи

Экран	Комплект
Экран защитный 9	Экран напольный 20, Экран боковой 20, Экран фронтальный 9
Экран защитный 20	Экран напольный 20, Экран боковой 20, Экран фронтальный 20
Экран защитный 24	Экран напольный 24, Экран боковой 30, Экран фронтальный 20
Экран защитный 30	Экран напольный 30, Экран боковой 30, Экран фронтальный 30

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается 12 месяцев со дня продажи.

3. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности устраняются бесплатно.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия и его составные части, если монтаж изделий был произведен потребителем самостоятельно, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями и/или повреждениями, вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.

5. При утере данной инструкции гарантийный срок устанавливается с даты изготовления, которая указана на техническом шильде.

Модель экрана _____

Дата выпуска: _____

Отметка ОТК: _____

Дата продажи: _____

Применяемость к печам других производителей

Защитные экраны производства «Теплодар» можно применять для защиты от возгорания конструкций из горючих материалов с банными печами других производителей. Модели печей, совместимых с защитными экранами указаны в таблице.

Производитель	Наименование	Модель	Тип экрана
Термофор	Оса		Фронтальный экран 20
	Компакт	Б, INOX Б INOX 2013, INOX 2013	Фронтальный экран 20
		Витра, Витра INOX Б	Фронтальный экран 30
	Шилка		Фронтальный экран 20
	Тунгуска	8-18, 12-24 (XXL), 2011	Фронтальный экран 20
		8-18 Витра, 12-24 Витра 2011 Витра	Фронтальный экран 30
	Ангара	Ангара	Фронтальный экран 20
		Ангара Витра Ангара 2013 Витра	Фронтальный экран 30
	Гейзер	Гейзер	Фронтальный экран 20
		Гейзер Витра	Фронтальный экран 30
	Саяны	Саяны	Фронтальный экран 20
		Саяны Витра	Фронтальный экран 30
Карасук	Карасук Витра	Фронтальный экран 30	
Бирюса	Бирюса, Бирюса Inox	Фронтальный экран 20	
Грейвари	Кирасир	10, 15, 20, 25 15 Corbis, 20 Corbis, 15 Lithos, 20 Lithos	Фронтальный экран 20
		15 Intro, 15 Corbis Intro 15 Lithos Intro	Фронтальный экран 30
Harvia	Legend	150	Фронтальный экран 9
		240, 300	Фронтальный экран 20
		240 duo, 300 duo	Фронтальный экран 30
	Classic	140sl	Фронтальный экран 9
		220 duo	Фронтальный экран 30
	20	SI, SI boiler	Фронтальный экран 20
Duo		Фронтальный экран 30	
M3	SI	Фронтальный экран 20	
Ермак	30	30-ПС/2К 30-ПС/2К	Фронтальный экран 30
Костер	14		Фронтальный экран 20
	21		
	Сетка		

Авторизированные сервисные центры компании «Теплодар»

Город	Организация	География обслуживания
Абакан	«Теплосиб» г. Абакан, ул. Торосова, 12. Часы работы: пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-15.00 +7 (3902) 28-24-82 ул. Пушкина, 213. Часы работы: пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-15.00 +7 (3902) 34-05-00	Республика Хакасия, Республика Тыва, Красноярский край: Каратузский район, Курагинский район, Шушенский район, Ермаковский район.
Александров	ООО «Системы водоснабжения и отопления» г. Александров, ул. Геологов, 8. Часы работы: пн-вс 08.00-20.00 (апрель-сентябрь). пн-вс 09.00-18.00 (октябрь-март) 8-800-775-07-48 аква-терм.рф	г. Александров, Владимирская область, Ярославская область, Тверская область, Московская область.
Архангельск	«Храм тепла» г. Архангельск, Новгородский проспект, 181, офис 30. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 +7 (8182) 47-07-53	г. Архангельск, Архангельская область
Бийск	ИП Казанцева Е.Н. г. Бийск, пер. Мопровский, 67. Часы работы: пн-сб 09.00-18.00, вс 09.00-16.00 +7 (3854) 33-50-86	г. Бийск, Республика Алтай, Алтайский край.
Владивосток	«Крафт Сервис» г. Владивосток, ул. Борисенко, 34, офис 39, 41. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 www.craft-project.ru gasproject@bk.ru +7 (423) 263-72-63	г. Владивосток и 300км за чертой города
Екатеринбург	«Актив-ТермоКуб» г. Екатеринбург, ул. Рассточная, 44, офис 211. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 +7 (919) 391-48-01	г. Екатеринбург, Свердловская область
Ижевск	«Акватория тепла» г. Ижевск, ул. Пушкинская, 171. Часы работы: пн-пт 08.00-19.00, сб 10.00-17.00, вс 10.00-15.00. +7 (3412) 31-01-81, 52-83-33, 8-904-319-23-70	г. Ижевск, Удмуртская республика
Иркутск	«СибТеплоКомфорт» г. Иркутск, ул. Главная Кировская, 47/7, оф.212. Часы работы: пн-сб 09.00-18.00 +7 (902) 577-57-17 «Теплодар» г. Иркутск, ул. Полярная, 95а. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00 +7 (3952) 38-59-42, 38-59-43, 70-92-22 (доб.215)	г. Иркутск, Иркутская область Бурятия г. Иркутск, Иркутская область

Город	Организация	География обслуживания
Казань	«Этон» г. Казань, ул. Ягодинская, д. 25, оф. 439. Часы работы: пн-пт 08.00-17.00 +7 (917) 237-30-51	Республика Татарстан
Кемерово	«СпецТеплоМонтаж» г. Кемерово, пр-т Комсомольский, 45, кв. 69. Часы работы: пн-пт 09.00-19.00, вс 09.00-17.00 dubinin879@mail.ru +7 (3842) 63-12-35	г. Кемерово, Кемеровская область
Краснодар	«СтройПерспектива» г. Краснодар, ул. Алуштинская, 13, цоколь. Часы работы: пн-пт 08.15-17.00 stropinfo@yandex.ru +7 (861) 288-89-08, +7 (918) 974-0368	Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Ставропольский край, Республика Адыгея
Красноярск	«МКСТ» г. Красноярск, пер. Телевизорный, 16, оф. 210. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 mkstkras@mail.ru +7 (391) 265-80-48	г. Красноярск, г. Дивногорск, г. Сосновоборск, п. Емельяново, п. Элита, п. Березовка, с. Зыково, с. Миндерла, с. Сухобузимское
Курган	ИП Григорьева Я.И. г. Курган, ул. Некрасова, 15, стр.3 Часы работы: круглосуточно, без выходных +7 (3522) 55-14-80	Курганская область
Москва	«Стройиндустриякомплект» г. Москва, Путевой проезд, 3, стр. 1, оф. 303. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 +7 (915) 269-03-61	г. Москва, Московская область
Мошково р.п.	ИП Грызунов А.В. р.п. Мошково, ул. Советская, 4а. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб, вс 09.00-15.00. +7 (913) 950-97-99	р.п. Мошково, Мошковский район, Болотнинский район, г. Новосибирск
Нижний Новгород	«Айком» г. Нижний Новгород, ул. Погорная, 2, Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 +7 (831) 437-29-26, 437-29-24	г. Нижний Новгород, Нижегородская область
Новокузнецк	«Тепломатика» г. Новокузнецк, пр. Курако, 53, этаж 2, оф. 211. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 teplomatika@mail.ru +7 (950) 589-66-55, +7 (950) 585-55-99, +7 (3843) 79-88-66, +7 (3843) 79-88-11	г. Новокузнецк, Юг Кузбасса
Новосибирск	«СоюзТеплоМонтаж» г. Новосибирск, ул. Писарева, 60, оф. 90. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 finelinensk.ru, fl.nsk@mail.ru +7 (913) 784-66-39, +7 (383) 224-22-88, 292-92-73	г. Новосибирск, Новосибирская область

Город	Организация	География обслуживания
Оренбург	«ОТК-центр» г. Оренбург, ул. Елифанова, 55. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, +7 (3532) 59-08-99, 30-60-52, 30-60-49	г. Оренбург, Оренбургская область
Пермь	«Теплодар» г. Пермь, ул. Гайдара, 5. Часы работы: пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-17.00 www.kelvin-plus.ru, +7 (342) 263-42-82	г. Пермь, Пермский край
Санкт-Петербург	«ОЧАГ» г. Санкт-Петербург, ул. Хрулева, 8. Часы работы: пн-пт 09.00-19.00 www.ochag.spb.ru +7 (921) 365-32-01, +7 (952) 213-07-49	г. Санкт-Петербург, Ленинградская область
Славянск-на-Кубани	ИП Крыхтин С.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 216а Часы работы: пн-пт 08.00-18.00, сб, вс 08.30-16.00 +7 (988) 36-555-50, +7 (918) 482-07-56	Славянский район, Красноармейский район, Крымский район
Тольятти	«Тепловодов» г. Тольятти, Московский проспект, 10. Часы работы: пн-пт 09.00-17.00 +7 (8482) 98-06-54, 63-62-77	г. Тольятти, Ставропольский район
Томск	«КИТ-сервис» г. Томск, ул. Елизаровых, 73а. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00 +7 (3822) 21-01-21 г. Томск, ул. Вершинина, 19. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00 +7 (3822) 55-53-37 г. Томск, ул. Новосибирская, 32. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00 +7 (3822) 65-00-05	г. Томск, Томская область
Тула	«Дело техники» г. Тула, ул. Первомайская, 24. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 +7 (905) 621-07-09	г. Тула, г. Калуга, Юго-Запад Рязани, Северо-Запад Московской области
Тюмень	«Центр водной техники» г. Тюмень, ул. Харьковская, 83а, к. 4. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-15.00 +7 (3452) 54-06-83	г. Тюмень, Тюменская область
Улан-Удэ	«Тепловоз» г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 4а, к.6. Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00 teplovoz.uu@mail.ru +7 (3012) 24-23-22	г. Улан-Удэ

Город	Организация	География обслуживания
Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская, 14а, к.1. Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00 +7 (3012) 24-92-49 г. Улан-Удэ, ул. Покровская (Исток), 33г, ст.4. Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00 +7 (3012) 40-02-40	г. Улан-Удэ
Ульяновск	«Новотерм» г. Ульяновск, ул. Промышленная, 4, оф.403. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 +7 (902) 125-18-18, +7 (917) 615-41-68	г. Ульяновск, Ульяновская область
Уссурийск	«Страда» г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 112. Часы работы: пн-пт 08.30-17.30 +7 (4234) 37-30-29	г. Уссурийск и 200км за чертой города
Хабаровск	ИП Колесников А.А. г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 39д. Часы работы: пн-пт 09.00-17.30 +7 (4212) 26-03-26	г. Хабаровск, Хабаровский край
Хвойная р.п.	«РемСтрой-Сервис» р.п. Хвойная, ул. Заводская, 32. Часы работы: 09.00-18.00 +7 (921) 204-98-48	р.п. Хвойная, Новгородская область в радиусе 100 км. От р.п. Хвойная
Чита	«Гранит» г. Чита, ул. Вокзальная, 3. Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 +7 (914) 444-46-64, +7 (914) 469-11-19	г. Чита, Забайкальский край
Чебоксары	«Термотехника» г. Чебоксары, ул. Петрова, 6, строение 2. Часы работы: пн-пт 08.00-17.00 www.tt21.pro +7 (8352) 57-32-44, 57-34-44	Чувашская республика
Челябинск	«Комфортсервис» г. Челябинск, ул. Академика Королева, 27а, кв.2 Часы работы: пн-пт 08.00-17.00 +7 (351) 225-08-35, 225-08-36	г. Челябинск, Челябинская область
Южно-Сахалинск	ИП Гаврюшкин И.А. г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 2/5. Часы работы: пн-пт 8.00-17.00, сб 8.00-14.00 +7 (4242) 46-97-42, факс 46-97-43	г. Южно-Сахалинск
Якутск	ИП Горнаков М.В. г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 33. Часы работы: пн-пт 10.00-18.00 +7 (924) 165-49-97, +7 (914) 273-00-99	Республика Саха (Якутия)

ТУ 9693-005-94893116-2007



Любители тепла **одобряют!**

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в Службу качества компании: тел. (383) 363-04-81, otk@teplodar.ru

ООО «КО Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68, 363-79-92
Единый бесплатный номер: 8-800-775-0307