



BENTWOOD

NATURAL WOOD BEAUTY

Купель

1. Комплект поставки

Купель — 1 шт., перелив — 1 шт., лесенка — 1 шт.
крестовина (кроме купелей 0,59; 0,69; 0,76; 0,80),
Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

2. Устройство купели

- 2.1. Купель изготовлена из деревянных шпунтованных клёпок, склеенных между собой водостойким клеем и стянутых обрúчами из нержавеющей стали.
- 2.2. Внутри и снаружи купель покрыта экологически безвредным полимерным покрытием. Данное покрытие обеспечивает высокую степень защиты древесины от воздействия воды, что позволяет пользоваться купелью многие годы.
- 2.3. Для удобного входа и выхода купель снабжена приставной лесенкой или подиумом, а внутри оборудована прочной сидúшкой.

3. Установка и подключение купели

- 3.1. Перед вводом изделия в эксплуатацию необходимо при помощи глоской отвертки, либо стамески аккуратно, не нарушая целостности изделия, демонтировать транспортировочные подлúтники.
- 3.2. Купель должна быть установлена на ровной прочной поверхности. При необходимости, отрегулируйте её устойчивое положение, подкладывая деревянные или

пластиковые пластинки под ножки и рёбра жёсткости купели. Купели больших размеров устанавливаются на крестовину.

- 3.3. Подсоедините сливной шланг через прокладку к сливному отверстию купели. Второй конец сливного шланга подключите к канализации. Узел подключения к канализации должен находиться на высоте не более 8-и сантиметров от поверхности, на которую установлена купель.
- 3.4. Перед началом эксплуатации купели проверьте натяжение обручей. В случае необходимости обстучите обруч по периметру деревянной или резиновой киянкой и подтяните гайки на стягивающих шпильках.

4. Правила эксплуатации и хранения

- 4.1. Эксплуатация купели допускается при любой температуре окружающей среды и любой температуре воды, заливаемой в купель.
- 4.2. Не рекомендуется держать воду в купели более одних суток.
- 4.3. По мере необходимости купель моется мягкой губкой с использованием жидких моющих средств. Запрещается использовать жёсткие абразивные щётки, которые могут повредить покрытие купели.
- 4.4. Купель может храниться при любой температуре, но должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, и находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов (печи, электрокалориферы, радиаторы отопления).
- 4.5. Недопустимо устанавливать и хранить купель на полах с подогревом.

Важно!

В помещении, где будет установлена купель, необходимо поддерживать относительную влажность воздуха не менее 40%

Периодически, но не реже 1 раза в 2 месяца, необходимо проверять натяжение обручей и, при необходимости, подтягивать гайки на стягивающих шпильках.

